

# 消耗部品表

# 中耕爪・溝堀爪 消耗一覧表(1)

区分	品名	コード No.	刻印	備考	
P35A、M AR430 AR103	ナタ爪	L 80-1110-821-00	P35L	φ8	
		R 80-1110-822-00	P35R		
	偏心ナタ爪	L 80-1110-826-00	P35L		
		R 80-1110-827-00	P35R		
	溝堀爪	L 80-1110-891-00	P35L		溶接爪 φ8
		R 80-1110-892-00	P35R		
偏心溝堀爪	L 80-1110-896-00	P35L			
	R 80-1110-897-00	P35R			
AR106	溝堀爪	L 0004-81300	M2561L	φ10	
		R 0004-81400	M2561R		
	偏心溝堀爪	L 0004-81500	M2561SL		
		R 0004-81600	M2561SR		
AR106	ナタ爪	L 80-1110-821-00	P35L	φ8	
		R 80-1110-822-00	P35R		
	偏心ナタ爪	L 80-1110-826-00	P35L		
		R 80-1110-827-00	P35R		
	逆偏心ナタ爪	L 80-1110-828-00	40XL		
		R 80-1110-829-00	40XL		
逆偏心溝堀爪	L 85-1807-898-00	M2560XL	φ10		
	R 85-1807-899-00	M2560XR			
AR601 AR601H AR602 AR602N AR404,AR640	溝堀爪	L 0004-81300	M2561L	φ10	
		R 0004-81400	M2561R		
	偏心溝堀爪	L 0004-81500	M2561SL		
		R 0004-81600	M2561SR		
AR601 SF70 AR404 AR640	ナタ爪	L 85-1321-821-00	55AL	φ10	
		R 85-1321-822-00	55AR		
	偏心ナタ爪	L 85-1321-826-00	55ASL		
		R 85-1321-827-00	55ASR		
AR601	ナタ爪 (クロスカット)	L 85-1321-823-00	60L	φ10	
		R 85-1321-824-00	60R		
	偏心ナタ爪 (クロスカット)	L 85-1321-828-00	60SL		
		R 85-1321-829-00	60SR		
AR600 ARS700 AR602 (クロスカット)	ナタ爪	L 80-1310-821-00	AR50L	φ10	
		R 80-1310-822-00	AR50R		
	偏心ナタ爪	L 80-1310-826-00	AR50LH		
		R 80-1310-827-00	AR50RH		
AR700 R60 S75,S90S AR602,AR603	ナタ爪	L 80-1330-821-00	65AL	φ10	
		R 80-1330-822-00	65AR		
	偏心ナタ爪	L 80-1330-826-00	65ASL		
		R 80-1330-827-00	65ASR		
AR600 AR700	溝堀爪	L 80-1330-891-00	652L	溶接爪(AW) φ10	
		R 80-1330-892-00	652R		
	偏心溝堀爪	L 80-1330-896-00	652L		
		R 80-1330-897-00	652R		
AR600 AR700 R60	溝堀爪	L 80-1330-891-20	V33L	プレス爪(KW) φ10	
		R 80-1330-892-20	V33R		
	偏心溝堀爪	L 80-1330-896-20	V33SL		
		R 80-1330-897-20	V33SR		
AR63H AR603 AR703	P型溝堀爪	L 80-1182-891-00	V34L	プレス爪(KW) φ10	
		R 80-1182-892-00	V34R		
	P型偏心溝堀爪	L 80-1182-896-00	V34SL		
		R 80-1182-897-00	V34SR		
SF50	正逆中耕爪	80-1260-821-00	W25	12本/台 φ8	

区分	品名	コードNo.	刻印	備考	
AR601 AR602 AR603 AR703	N型用ナタ爪	L 85-1321-833-00	M81L	中耕ローターN型 φ10 中耕ローターN2型 中耕ローターN3型 AR703用中耕ローター	
		R 85-1321-834-00	M81R		
オート カルチ SE10 ST302	土入爪	80-1830-821-00			12本/台 φ8
	サイド爪	L 80-1830-826-00			1本/台 //
		R 80-1830-827-00		1本/台 //	
	ナタ爪	L 80-1830-823-00		4本/台 //	
		R 80-1830-824-00		4本/台 //	
	溝堀爪	L 80-1830-891-00		4本/台 //	
R 80-1830-892-00			4本/台 //		
オート カルチ SE100 ST200	土入爪	80-1850-821-00		φ10	
	ナタ爪	L 80-1330-821-00	65AL	//	
		R 80-1330-822-00	65AR	//	
	偏心ナタ爪	L 80-1330-826-00	65ASL	//	
		R 80-1330-827-00	65ASR	//	

爪取付 ボルト セット	共通	M8 83-1210-835-00		φ8穴用
		M10 83-1310-835-00		φ10穴用
	A	M8 0001-71000		φ8 特殊(座付ボルト)
	B	M10 83-1321-835-00		φ10 特殊(小頭ボルト)
	C	M10 85-1321-835-00		φ10(角根丸頭ボルト)M10×20

※AはSF50、SF50A用取付ボルトセット（1999年3月生産より変更）

※BはAR601、AR602、AR700（1997年1月生産より変更）用取付ボルトセット

※CはSF70、中耕ローターN、N2型、N3型用取付ボルトセット

※溝堀爪は爪軸により本数が異なる為、注文の際はP.75～P.78にて調べて下さい。

区分	品名	コードNo.	刻印	備考
Wアタッカー	爪セット	84-1318-825-00		
	爪取付ボルトセット	84-1318-054-00		
パタパタSi	爪セット	84-1319-825-00		
	爪取付ボルトセット	83-1321-835-00		

# 消耗部品表

## 中耕爪（型式別使用本数）

機種	数	ナタ爪L	数	ナタ爪R	数	偏心ナタ爪L	数	偏心ナタ爪R	
P35M	3	80-1110-821-00	3	80-1110-822-00	1	80-1110-826-00	1	80-1110-827-00	φ8
AR430	5	"	5	"	2	"	2	"	
AR404・640	5	85-1321-821-00	5	85-1321-822-00	2	85-1321-826-00	2	85-1321-827-00	φ10
AR600	5	80-1310-821-00	5	80-1310-822-00	1	80-1310-826-00	1	80-1310-827-00	
ARS700	7	"	7	"	1	"	1	"	
AR700	6	80-1330-821-00	6	80-1330-822-00	2	80-1330-826-00	2	80-1330-827-00	
R60	6	"	6	"	2	"	2	"	
S75	9	"	9	"	1	"	1	"	
S90S	11	"	11	"	1	"	1	"	
AR601R	2	85-1321-821-00	2	85-1321-822-00	2	85-1321-826-00	2	85-1321-827-00	
	1	85-1321-823-00	1	85-1321-824-00	1	85-1321-828-00	1	85-1321-829-00	
AR602R	1	80-1310-821-00	1	80-1310-822-00	1	80-1310-826-00	1	80-1310-827-00	
	2	80-1330-821-00	2	80-1330-822-00	2	80-1330-826-00	2	80-1330-827-00	
AR603	5	"	5	"	1	"	1	"	