

パーツカタログ

KR41G

サイドカバー	1
爪軸	2
タイヤ	3
ベルト	4
エンジン&テンション	5
ハンドル	6
変速レバー	7
ハンドル取付&ボンネット	8
ロータリーカバー	9
ミッション	10 ~ 14

部品表のご使用について

1. 部品表の構成について

この部品表は、分解図と部品明細表から構成されています。

2. 部品表の見方について

お手持ちの機種名をお調べの上、該当する型式の分解図の見出し番号によって、必要な部品の部品番号、部品名、一台あたりの個数などを、部品明細表からお調べ下さい。尚、製品と同梱のパーツリストも、ご参照ください。

3. 部品の構成の表示は、見出し番号をまとめる方法で表示しております。

(例) 9~15 タイヤASSY L (3.50-7)

9	ホイールボスCMP	13	タイヤ(3.50-7)
10	六角ナット M10	14	チューブ
11	バネ座金 10	15	ホイール
12	六角ボルト M10×20		

4. 部品番号について

部品コードは次の様になっています。

形式	コード
KR41G	0021-

本製品は主に以下の機種の部品を共用しています。

(SF60)	0023-	
(SF40W)	0021-	
(SF40)	0019-	
(SF50A)	0016-	
(HT40)	0009-	
(SF50)	-1260-	-
標準部品	89-	-

5. 部品注文について

部品は、全てコンピューターで管理されている為、ご注文の際は機種名、部品番号、部品名、数量を、特に部品番号は明確に、ご記入下さい。

6. 販売単価僅少な部品の販売単位

エンジン関係部品、及び消耗品(爪、ボルト、ナット等)のご注文は、なるべくまとめてお願いします。

平成22年 3月 31日 発行

7	89-1433-080162	六角穴付ボタンボルトM8×16	4	
6	0021-60300	耕深棒	1	
5	0019-60300	サイドカバーRCMP	1	
4	0019-60200	サイドカバーLCMP	1	
3	83-1310-429-00	レバー握り 6	2	
2	83-1210-484-001	自在ハンドル M8×20	1	
1	0021-73300	社名マーク	2	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

9	89-2131-080002	Rピン 8	2	
8	89-1750-100002	バネ座金 10	10	
7	89-1611-100042	小型六角ナット M10	10	
6	85-1321-836-00	角根丸頭ボルト(小形)M10×20	10	
5	0019-50200D	爪軸R	1	
4	0019-50100D	爪軸L	1	
3	0009-70300	平頭ピン 8X42	2	
2	80-1310-822-00	ナタ爪 (AR50R)	5	
1	80-1310-821-00	ナタ爪 (AR50 L)	5	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

9	89-2131-080002	Rピン 8	2	
3~8	80-1515-411-00	3.25-5タイヤASSY左	1	
3~8	0009-30200	3.25-5タイヤASSY右	1	
8	89-1750-080002	バネ座金 8	6	
7	89-1611-080042	小型六角ナット M8	6	
6	89-1211-080162	小型六角ボルト M8×16	6	
5	80-1515-407-00	3.25-5 ホイル	4	
4	80-1515-404-00	3.25-5 タイヤチューブ	2	
3	80-1515-401-00	3.25-5 タイヤ	2	
2	0021-30100	ホイルボスCMP	2	
1	0009-70300	平頭ピン 8×42	2	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

17	89-6122-002803	VベルトLA28-SG1000	1	
16	エンジン部品	遠心クラッチ	1	
15	89-3115-060024	ベアリング6002 2RS	2	
14	89-2152-050160	キー (両角) 5 × 16	1	
13	89-2150-050250	キー (両丸) 5 × 25	1	
12	89-1713-080002	平座金 8 × 22 × 1.6	1	
11	89-1711-080002	平座金 8 × 18 × 1.6	1	
10	89-1631-080042	座付小形六角ナットM8	1	
9	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	1	
8	89-1433-080162	六角穴付ボルト M8 × 16	1	
7	89-1138-060162	六角ボルト(SW) M6 × 16	1	
6	0021-70400	ベルトサイズマーク	1	
5	0021-41600	エンジンブリーカラー	1	
4	0021-41500	ベルトカバーアウト	1	
3	0021-41110	エンジンブリー	1	
2	83-1482-311-00	平座金 6.5 × 22 × 3.2	1	
1	80-1260-521-00	ミッションブリー	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

16	9007-0620	GM82PN-32A	1	遠心クラッチ付き
15	0254-62300	リコイル取付ボルト	2	
14	89-3115-060014	ベアリング6001 2RS	1	
13	89-2521-000100	E型止め輪 10	1	
12	89-2512-000280	穴用止め輪 28	1	
11	89-2511-000120	軸用止め輪 12	1	
10	89-1236-080162	小型六角ボルト(SW.PW)M8 x 16(7T)	4	
9	89-1232-080162	小形六角ボルト(SW)M8 x 16	2	
8	89-1159-060108	トラス小ネジM6 x 10 (黒メッキ)	2	
7	0021-70700	防振ゴム	2	
6	0021-41700	ベルトカバー取付CMP	1	
5	0021-41400	テンションバネ	1	
4	0021-40100	テンションアームCMP	1	
3	0021-21400	マフラーガードCMP	1	
2	0021-21300	ボンベカバー	1	
1	80-1321-523-10	テンションプーリー	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

15	80-1260-907-00	SF50主クラッチマーク	1	
14	0021-81110	スロットルワイヤー	1	
13	0021-81600	移動警告マーク	1	
12	0254-10600	ロックパネ	1	
11	0254-10500	ロックレバーCMP	1	~ SXAZC00070
	0254-10510	ロックレバーCMP	1	SXAZD00071 ~
10	89-1714-100002	平座金 10×21×2	1	
9	89-1551-060002	UナットM6	1	
8	0021-71500	溝ゴム 15L	2	
7	0028-70300	プッシュスイッチAssy	1	
6	0021-70100	自在ハンドル M10×128	1	
5	0021-11300	クラッチレバー戻しパネ	1	
4	0021-11210	クラッチレバーCMP	1	~ SXAZC00070
	0021-11220	クラッチレバーCMP	1	SXAZD00071 ~
3	0021-11100	ハンドルCMP	1	
2	83-1260-423-00	握りゴム	2	
1	83-1020-177-00	プッシュナット8	2	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

10	89-2521-000100	E型止め輪 10	2	
9	89-1712-040002	平座金 (みがき丸) 4	2	
8	89-1551-040002	Uナット M4	1	
7	89-1425-040301	六角穴付ボルト M4 x 30	1	
6	0023-10700	チェンジレバー戻しバネ	1	
5	0021-10800	変速レバーアームCMP	1	
4	0021-10700	変速レバー	1	
3	0019-10700	変速レバー押え板	1	
2	83-1020-148-00	六角タップタイト M6 x 14	2	
1	80-1417-255-00	レバー握り 10 (赤)	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

8	89-1581-080042	座付袋ナット M8	3	
7	89-1253-081602	座付小形六角ボルト(8T) M8×160	1	
6	89-1253-081253	座付小形六角ボルト(8T) M8×125 (ユニクロ)	2	
5	0021-71200	ボンネットグロメット	1	
4	0021-10400	ボンネットCMP	1	
3	0021-10200	ハンドル取付CMP	1	
2	0019-70500	変速マーク	1	
1	83-1712-915-00	油量マーク0.8	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

12	89-1713-080002	平座金 8×22×1.6	4	
11	89-1543-080002	小型六角ナット(SW) M8	8	
10	89-1433-080162	六角穴付ボルトM8×16	4	
9	89-1390-080162	溶接ボルトM8X16(クロメート)	2	
8	89-1253-080252	座付小形六角ボルト(H8T) M8×25	4	
7	89-1137-060152	六角ボルト(PW) M6×15	6	
6	0021-60500	リヤガードCMP	1	
5	0021-60400	運搬ハンドル	1	
4	0021-60110	ロータリーカバー	1	
3	0019-60400	ロータリーカバー補強	1	
2	83-1806-757-00	蝶板	2	
1	89-1581-060042	座付袋ナットM6	6	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

6	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	4	
5	89-1253-081202	座付小形六角ボルト(8T) M8 x 120	2	
4	89-1253-080302	座付小形六角ボルト(8T) M8 x 30	2	
3	0021-60200	ロータリーカバー取り付けCMP	1	
2	0021-20110	エンジンベースCMP	1	
1	0021-00000	ミッションケースA ssy	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

9	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	3	
8	89-1253-080452	座付小形六角ボルト(H8T) M8 x 45	1	
7	89-1253-080352	座付小形六角ボルト(H8T) M8 x 35	2	
6	89-1253-080302	座付小形六角ボルト(H8T) M8 x 30	1	
5	83-1020-148-00	六角タップタイトM6 x 14	1	
4	0019-60700	楽々アンカー	1	
3	0019-60500	保護カバーCMP	2	
2	80-1515-186-00	ワイヤー押え	1	
1	80-1260-535-00	ミッション軸	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

8	89-5121-122207	オイルシール UE 12.22.07	1	
7	89-1251-080123	座付小形六角ボルトM8×12(ユニクロ)	1	
6	0021-71700	オイルシール MUD 20×35×10	2	
5	0021-00700	車軸ダストカバー	1	
4	0021-00100	ミッションケースL	1	
3	83-1517-685-00	オイル栓 20	1	
2	83-1515-148-00	六角タップタイトM6×22	8	
1	83-1415-348-00	銅パッキン 8	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

12	0208-71100	スラストワッシャー 12×18×1.0	4	
11	89-6514-420054	チェーン #420-54L	1	
10	89-6512-035036	チェーン #35-36 L	1	
9	89-3111-062004	ベアリング 6200	3	
8	89-3111-060044	ベアリング 6004	2	
7	0021-00600	ロータリー軸CMP	1	
6	0021-00500	車軸CMP	1	
5	0021-00400	3軸9丁SP-54TギヤCMP	1	
4	0019-01700	3軸39T-12TギヤCMP	1	
3	0019-00900	軸カラー	2	
2	0019-00800	2軸9丁SP-54TギヤCMP	1	
1	0019-01600	2軸54T-27TギヤCMP	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

15	89-5121-153007	オイルシール UE 15.30.07	1	
14	89-3410-080000	鋼球 8	1	
13	89-3111-062004	ベアリング 6200	2	
12	89-3111-060044	ベアリング 6004	2	
11	89-3111-060024	ベアリング 6002	1	
10	0021-71700	オイルシール MUD 20 × 35 × 10	2	
9	0021-00700	車軸ダストカバー	1	
8	0021-00300	シフトフォーク軸CMP	1	
7	0021-00200	ミッションケースR	1	
6	0019-00600	中間軸	2	
5	0019-00500	主軸 12Tシフトギヤ	2	
4	0019-00400	主軸	1	
3	0004-12900	ロータリー変速アーム押え	1	
2	83-1020-148-00	六角タップタイトM6 × 14	2	
1	80-1210-160-00	玉押しばね	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考