



パーツカタログ 耕耘作業アタッチメント C40




《目次》

フレーム部	1
ロータリー部	2



7	89-2131-060002	Rピン 6	1	
6	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	2	
5	89-1253-081353	座付小形六角ボルト(8T) M8X135(ユニクロ)	2	
4	0928-22100	カルチフレームCMP	1	
3	0927-22300	モード認識コネクタB	1	
2	0927-22200	耕深棒	1	
1	0001-51200	ピンφ6×30	1	
番号	部品番号	部品名	個数	備考

2/2 ロータリ一部 1/1



9	0927-01000	ミッションASSY(1/26)	1	
8	89-2131-080002	Rピン 8	4	
7	89-1631-080042	座付小形六角ナット M8	16	
6	89-1253-080162	座付小形六角ボルト(8T) M8X16	16	
5	0049-50400	耕うん爪	4	
4	0049-50300	ロータリ皿CMP	2	
3	0049-50200	爪軸外CMP	2	
2	0049-50100	爪軸内CMP	2	
1	0001-51200	ピンφ6×30	4	
番号	部品番号	部品名	個数	備考



本 社	〒834-0195	福岡県八女郡広川町日吉548-22	TEL. 0943-32-5002(代) FAX. 0943-32-6551
仙台営業所	〒983-0821	宮城県仙台市宮城野区岩切 2丁目1-15	TEL. 022-255-3009(代) FAX. 022-255-3039
長野サービス センター	〒387-0012	長野県千曲市桜堂字西沖335-1	TEL. 026-273-5686(代) FAX. 026-273-5687
関東営業所	〒346-0106	埼玉県久喜市菖蒲町菖蒲6004-1	TEL. 0480-87-3008(代) FAX. 0480-87-3009
名古屋営業所	〒491-0871	愛知県一宮市平島1丁目1-16	TEL. 0586-77-7002(代) FAX. 0586-77-7003
岡山営業所	〒700-0951	岡山県岡山市北区田中123-104	TEL. 086-245-2568(代) FAX. 086-245-2569
福岡営業所	〒834-0195	福岡県八女郡広川町日吉548-22	TEL. 0943-32-4778(代) FAX. 0943-32-3518
鹿児島営業所	〒899-6404	鹿児島県霧島市溝辺町麓843-6	TEL. 0995-58-3991(代) FAX. 0995-58-2491