

年次点検表（販売店様用）

※この表は、お客様が安全にご利用頂く為に、販売店様での年次点検用の用紙です。

| ユーザー様 | | 実施日 | | 使用時間(累計) | 点検者 | | | | |
|---|--|------------------------|--------------------------------------|----------------------|---------------|---|---|---|--|
| 販売店名 | | 1年目 | | | | | | | |
| 型式 | | 2年目 | | | | | | | |
| 機番 | | 3年目 | | | | | | | |
| 販売日 | | 4年目 | | | | | | | |
| その他 | | 5年目 | | | | | | | |
| 項目 | 点検項目 | 確認項目 | 確認 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | |
| 制 動 装 置 | ブ レ ー キ （ 該 当 製 品 ） | 駐車ブレーキの利き具合 | ひきずりは無いか、甘くないか | ブレーキシュ | | | | | |
| | | ブレーキロッド | 変形、ガタはないか | ロッド | | | | | |
| | | ジョイント | | ジョイント | | | | | |
| | | Uナット | | Uナット | | | | | |
| | | Wナット | 緩み、脱落はないか | Wナット | | | | | |
| | | 割りピン | 欠落、欠損はないか | 割りピン | | | | | |
| 刈 取 部 | カバー | カバーの状態 | 曲がり、亀裂、腐食はないか、 フラップゴムの取付状態は適切か | カバー フラッパ | | | | | |
| | | 回転部 | ナイフ&ステア（爪） および取付状態（該当製品） | 反り、摩耗はないか | ナイフ ナイフステア | | | | |
| | | | ボルト・ナットに緩み、摩耗、脱落はないか | ボルトナット | | | | | |
| | | ナイフブレーキ | ブレーキの利き具合 (5秒以内で停止するか) | ブレーキ | | | | | |
| エ ン ジ ン | 本 体 | 加速、排気、チョーク の作動状態 | 加速はスムーズか、排気色、臭は正常か、 チョークの操作はスムーズか | 加 速 排 気 チョーク | | | | | |
| | | マフラ、バッテリー | 取付に緩みはないか、腐食はないか、 バッテリーの充電状態はよいか | マフラ バッテリー | | | | | |
| | | エンジン本体 | エンジン取付に緩み、亀裂はないか | 取 付 | | | | | |
| | 潤 滑 油 | エアクリーナ | 汚れ、目詰まり、破れ、スリ切れ等はないか | エアクリーナ | | | | | |
| | | エンジンオイル | 量、質、漏れ、異物の混入はないか、 | オイル | | | | | |
| | | オイルフィルタ（該当製品） | 交換時期は適切か | フィルタ | | | | | |
| | 【エンジンオイル：初回5H、以降50H毎、フィルタ100H毎に交換】 | | | | | | | | |
| | 油 送 路 | 燃料チューブ、フィルタ | 燃料漏れ、劣化、変形、目詰まりはないか | チューブ | | | | | |
| | | | | フィルタ | | | | | |
| | 点 火 系 | 点火プラグ | 碍子に亀裂、電極間にカーボンの堆積はないか | プラグ | | | | | |
| 高圧コード、プラグキャップ | | 劣化、亀裂、キャップに割れはないか | コード | | | | | | |
| 冷 却 系 | エンジンハウジング | ハウジング内に草屑等の堆積はないか | カバー内 | | | | | | |
| 配 線 | ハーネス | 緩み、損傷はないか | ハーネス | | | | | | |
| 冷 却 系 | エンジンハウジング | ハウジング内に草屑等の堆積はないか | カバー内 | | | | | | |
| 伝 達 系 | ベルト | 走行、ナイフベルト | 張り具合、亀裂、損傷、著しい汚れはないか | 走 行 ナイフ | | | | | |
| | | 減速 油圧 | ミッションオイル | 量、質、油漏れ、異物(水分、エア)の混入 | Mオイル | | | | |
| | 【ミッションオイル:初回20H。それ以降、100Hで交換】 | | | | | | | | |
| | | HSTオイル（該当製品） | 量、質、油漏れ、異物(水分、エア)の混入 | Hオイル | | | | | |
| 【HSTオイル(VG46相当)：初回「各、取扱説明書を参照」。 それ以降は200H、または年1回交換。（HSTオイルフィルタも同時に交換）】 | | | | | | | | | |
| 可 動 部 | レバー・ワイヤ等の可動状態 (デフロック・副変速は該当製品) | 作動はスムーズか 固着、錆付きはないか | デフロック | | | | | | |
| | | | 刈 取 副変速 | | | | | | |
| 変 速 | 変速レバー | 作動、N位置は適切か、緩み、ガタはないか | レバー | | | | | | |
| 走 行 部 | タイヤ（クローラー） | エア圧は適切か、損傷及び偏摩耗はないか | タイヤ | | | | | | |
| | 取付状態 | ボルト・ナットに緩み、ガタ、脱落はないか | 取 付 | | | | | | |
| ハ ン ド ル | 取付状態 | ボルト・ナットに緩み、ガタ、脱落はないか | ハンドル | | | | | | |
| 計 器 | アワメータ(該当製品) | 表示時間は該当か、作動状況は適切か | アワメータ | | | | | | |
| ラ ベ ル | 警告ラベル及び銘板 | 貼付けは適切か(剥れ)、損傷、汚れ | ラベル | | | | | | |

※定期点検やそれ以外の修理、サービスの記録は記録簿に必ず記入してください。

